

## Переключение AHD видеокamеры в аналоговый режим (CVBS)

Для переключения камеры в аналоговый режим закоротите контакт 1 и 6 на пять секунд.  
 Для переключения камеры в AHD режим закоротите контакт 1 и 5 на пять секунд.

### Распиновка контактов

